

Digital Devices

Aansluitvolgorde van de verschillende “Tab’s” op de Digital Devices producten.

De volgorde van de tuners binnen de configuratie van bijvoorbeeld DVBLink zijn op volgorde van de hieronder vermelde aansluit Tab’s waarop de Flatcable naar de Tuner wordt aangesloten.

Als de eerste Tab vermeld wordt als “Tab 1” en je sluit daar je eerste Tuner op aan zal deze worden weergegeven als “Tuner 1&2” binnen de configuratie.

Als je op bijvoorbeeld op de eerste foto een Flatcable aansluit op “Tab 2” met de verbinding naar je eerste dubbele tuner zal deze tuner de vermelding “Tuner 3&4” meekrijgen. “Tab 1” is hier nl. **niet** aanwezig. De verbinding naar een 2^{de} dubbele Tuner op “Tab 3” zal worden weergegeven als “Tuner 5&6” en een verbinding naar een dubbele Tuner op “Tab 4” zal worden weergegeven als “Tuner 7&8”



Aansluitvolgorde van de 2 “Tab’s” op de dubbele CI-Module en de wijze van invoeren van de SmartCards:

